

ufesa

tostador

TT7965 / TT7975 / TT7985



- ES** manual de instrucciones
- PT** manual de instruções
- EN** instructions manual
- FR** mode d'emploi



ESPAÑOL

LE AGRADECemos QUE HAYA ELEGIDO UFESA Y ESPERAMOS
QUE EL PRODUCTO LE SATISFAGA.

ATENCIÓN

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE USO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.
GUÁRDELAS EN UN LUGAR SEGURO POR SI NECESITA CONSULTARLAS EN EL FUTURO.

DESCRIPCIÓN

1	Ranuras para el pan
2	Palanca de tostado
3	Control de grado de tostado/1-5
4	Botón de cancelación/Cancelar
5	Botón de temperatura/Recalentar
6	Botón de descongelación/Descongelar
7	Bandeja para las migas

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante, su agente de asistencia técnica u otras personas con una cualificación equivalente deberán sustituirlo para evitar riesgos.

El pan puede quemarse, por lo que la tostadora no deberá utilizarse cerca ni debajo de material combustible como por ejemplo cortinas.

Este aparato puede ser utilizado por niños de más de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia, si se les ha

proporcionado la supervisión o las instrucciones adecuadas respecto al uso del mismo de un modo seguro y son conscientes de los riesgos que conlleva. Los niños no deben utilizarlo como juguete.

Las labores de limpieza y mantenimiento no deben realizarse por niños a menos que tengan más de 8 años y lo hagan bajo la supervisión de un adulto.

Mantenga el aparato y su cable lejos del alcance de los niños menores de 8 años.



Las superficies están calientes durante su uso.

Los aparatos no están pensados para operar con temporizadores externos o sistemas de control remoto independientes.

Para limpiar el aparato, siga las indicaciones del manual en el apartado dedicado a la conservación y limpieza.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Cualquier uso incorrecto o manejo inadecuado del producto anulará e invalidará la garantía.

Antes de conectar el producto, compruebe que la tensión de red es la misma que la que se indica en la etiqueta del producto.

El cable de conexión a la red no debe estar enredado o enrollado alrededor del producto durante el uso de este.

No utilice el dispositivo ni lo conecte o desconecte de la corriente con las manos y/o los pies húmedos.

No tire del cable de conexión para desenchufarlo ni lo utilice como asa.

Desconecte inmediatamente el producto de la red en caso de detectar averías o daños y póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica autorizado. A fin de evitar riesgos o peligros, no abra el aparato. Solo personal técnico cualificado del servicio de asistencia técnica oficial de la marca puede llevar a cabo reparaciones u otras operaciones en el aparato.

B&B TRENDS, S.L. declina cualquier responsabilidad por los daños que puedan ocasionarse a personas, animales u objetos como consecuencia de la no observación de las advertencias anteriores.

INSTRUCCIONES DE USO

ANTES DE USAR

Retire todo el material de embalaje y cualquier artefacto de seguridad de transporte.

Asegúrese de que se le hayan entregado todos los accesorios mencionados.

Limpie la tostadora con un paño húmedo.

Asegúrese de que todos los componentes estén bien montados y que el aparato esté bien colocado.

Asegúrese de que haya suficiente espacio entre la tostadora y la pared u otros aparatos, ya que ésta se calentará durante su funcionamiento.

Antes de usar la tostadora por primera vez, realice un proceso de tostado sin pan. Presione las palancas de tostado de ambas partes de la tostadora hacia abajo hasta que se traben en su lugar.

Cuando el proceso de tostado haya finalizado, las palancas de tostado se elevarán automáticamente.

Ahora puede empezar a tostar pan.

FUNCIONAMIENTO. TOSTADO

Prepare la tostadora como se describe en el capítulo “Antes de utilizar el aparato”.

Coloque las rebanadas de pan en las ranuras de la cámara de tostado.

Seleccione el grado de tostado deseado utilizando el selector de grado de tostado. El ajuste es continuo: el nivel 1 corresponde al tostado ligero y el nivel 5 al tostado oscuro. La tostada quedará dorada cuando ajuste el selector a un grado de tostado medio.

Empuje las palancas de tostado hacia abajo hasta que se traben en su lugar. La luz indicadora “Parar” se enciende y empieza el proceso de tostado.

Puede interrumpir el proceso de tostado en cualquier momento presionando el botón “Parar”.

Cuando se alcanza el grado de tostado seleccionado, el pan se expulsa automáticamente. El aparato se apagará.

Función de cancelación

La función de cancelación permite la interrupción del uso del dispositivo. Para ello, presione el botón (4).

Función de recalentamiento

La función de recalentamiento sirve para recalentar pan previamente tostado. Para ello, coloque la tostada, deslice la palanca de carga hacia abajo y presione el botón de función correspondiente (5).

Función de descongelación

La función de descongelación sirve para descongelar rebanadas de pan. Para ello, coloque la rebanada de pan congelada, mueva la palanca de carga hacia abajo y presione el botón de función correspondiente (6).

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Deje que el aparato se enfríe antes de limpiarlo.

Antes de limpiar el aparato, apáguelo y desenchúfelo de la fuente de alimentación.

No sumerja el aparato ni el cable de alimentación en agua u otros líquidos ni los meta en el lavavajillas.

Limpie la tostadora con un paño húmedo y un poco de detergente lavaplatos. No utilice agentes de fregado abrasivos, lana de acero, objetos metálicos, agentes de limpieza en caliente o desinfectantes, ya que pueden dañar el aparato.

Para sacar las rebanadas de pan atascadas, desenchufe la tostadora, dele la vuelta y sacúdala ligeramente.

Nunca intente sacar rebanadas de pan atascadas con herramientas afiladas o puntiagudas o cubiertos.

Retire con regularidad las migas y los trocitos de pan de la bandeja para las migas. Para ello, tire de la bandeja para las migas que hay en el lateral completamente hacia afuera y vacíela. Limpie la bandeja para las migas con un paño húmedo, luego séquela bien y vuelva a introducirla en el aparato.

El aparato debe estar completamente seco antes de volverlo a utilizar.

ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO



Este producto cumple con la Directiva Europea 2012/19/UE sobre aparatos eléctricos y electrónicos, conocida como RAEE (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos), que establece el marco legal aplicable en la Unión Europea para la eliminación y el reciclaje de aparatos electrónicos y eléctricos. No lance este producto a la basura. Llévelo al centro de tratamiento de residuos eléctricos y electrónicos más cercano.

PORTUGUÊS

OBRIGADO POR TER ESCOLHIDO O UFESA, ESPERAMOS QUE O PRODUTO CORRESPONDA ÀS SUAS EXPETATIVAS E SEJA DA SUA SATISFAÇÃO.

AVISO

LER AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO.
GUARDAR ESTAS INSTRUÇÕES NUM LOCAL SEGURO PARA REFERÊNCIA FUTURA.

DESCRICAÇÃO

1	Ranhuras para o pão
2	Alavanca para torra
3	Controlo de cor da torradeira/1-5
4	Botão de cancelar/Cancelar
5	Botão de aquecer/Reaquecer
6	Botão de descongelamento/Descongelar
7	Bandeja para migalhas

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Se o cabo de alimentação for danificado, terá de ser substituído pelo fabricante, representante ou outras pessoas qualificadas de forma a evitar qualquer risco.

O pão poderá queimar-se, por conseguinte, não utilize a torradeira

perto ou abaixo de material combustível, tal como cortinas.

Este eletrodoméstico pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou

mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, desde que devidamente supervisionadas ou desde que recebam as devidas instruções relativamente à utilização do eletrodoméstico de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o eletrodoméstico.

A limpeza e a manutenção por parte do utilizador não devem ser efetuadas por crianças a não ser que tenham uma idade superior a 8 anos e estejam supervisionadas.

Manter o eletrodoméstico e o respetivo cabo fora do alcance de crianças menores de 8 anos.



É provável que as superfícies aqueçam durante a utilização.

Os eletrodomésticos não se destinam a ser operados através de cronómetro externo ou sistema de controlo remoto em separado.

Proceder de acordo com a secção de manutenção e limpeza deste manual para limpar.

AVISOS IMPORTANTES

Qualquer utilização incorreta ou manuseamento indevido do produto anulará a garantia.

Antes de ligar o produto, verificar se a tensão elétrica é idêntica à indicada na etiqueta do produto.

O cabo de alimentação não pode ficar emaranhado ou enrolado em redor do produto durante a utilização.

Não utilizar o dispositivo, nem ligar ou desligar da fonte de alimentação com as mãos e/ou os pés molhados.

Não puxar o cabo de alimentação de forma a desligá-lo nem utilizá-lo como pega.

Desligar imediatamente o produto da tomada elétrica em caso de falha ou danos e contactar um serviço de suporte técnico oficial. De forma a evitar riscos, não abrir o dispositivo. Apenas pessoal técnico qualificado

do serviço de suporte técnico oficial da marca poderá levar a cabo reparações ou procedimentos no dispositivo.

A **B&B TRENDS S.L.** renuncia a qualquer responsabilidade por danos que possam ocorrer em pessoas, animais ou objetos, devido a incumprimento destes avisos.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

ANTES DA UTILIZAÇÃO

Remova todos os materiais da embalagem e quaisquer dispositivos de segurança de transporte.

Confirme se todos os acessórios mencionados foram fornecidos.

Limpe a torradeira com um pano húmido.

Confirme se todos os componentes estão devidamente montados e se o aparelho está firmemente posicionado.

Certifique-se de que existe espaço suficiente entre a torradeira e a parede ou outros eletrodomésticos, pois a torradeira vai ficar quente durante o funcionamento.

Antes de utilizar a torradeira pela primeira vez, tem de executar um processo de torra sem pão. Coloque as alavancas de torra em ambas as partes da torradeira para baixo até ficarem presas no lugar.

Quando a torra tiver terminado, as alavancas de torra saltam automaticamente para cima. Agora pode começar a torrar pão.

FUNCIONAMENTO - TORRA

Prepare a torradeira conforme descrito no capítulo «Antes da utilização».

Coloque as fatias de pão nas ranhuras da câmara de torra.

Selecione o grau de torra desejado utilizando o seletor de grau de cozedura. O ajuste é contínuo, correpondendo o nível 1 a uma torra leve e o nível 5 a uma torra escura. A torrada irá ficar de um castanh dourado quando ajustar o seletor para um grau de torra médio.

Empurre as alavancas de torra para baixo até ficarem presas no lugar. A luz indicadora para «Parar» acende-se e o processo de torra começa.

Poderá interromper o processo de torra em qualquer momento carregando no botão «Parar».

Quando o grau de torra selecionado for atingido, o pão é ejetado automaticamente. O eletrodoméstico será desligado.

Função de cancelamento

A função de cancelamento permite-lhe interromper a utilização do eletrodoméstico.

Para o fazer, carregue no botão (4).

Função de reaquecimento

A função de reaquecimento é para reaquecer pão torrado anteriormente. Para o fazer, coloque a torrada, move a alavanca de carregamento para baixo e carregue no botão de função correspondente (5).

Função de descongelamento

A função de descongelamento é para descongelar fatias de pão. Para o fazer, coloque a fatia de pão congelada, move a alavanca de carregamento para baixo e carregue no botão de função correspondente (6).

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Deixe que o eletrodoméstico arrefeça antes de o limpar.

Antes da limpeza, desligue sempre o eletrodoméstico e desligue-o da fonte de alimentação.

Não mergulhe o eletrodoméstico e o cabo de alimentação na água ou outros líquidos nem os lave na máquina de lavar loiça.

Limpe a torradeira com um pano húmido e um pouco de detergente para lavar loiça. Não utilize quaisquer agentes para esfregar abrasivos, palha de aço, objetos de metal, agentes de limpeza a quente ou desinfetantes, pois podem danificar o eletrodoméstico.

Para remover fatias de pão presas, desligue a torradeira e vire-a, e agite com cuidado.

Nunca tente remover fatias de pão presas com ferramentas ou talheres afiados ou pontiagudos.

Remova as migalhas e quaisquer pedaços pequenos de pão da bandeja de migalhas regularmente.

Para o fazer, puxe a bandeja de migalhas de lado toda para fora e esvazie-a. Limpe a bandeja de migalhas com um pano húmido, depois seque-a bem e volte a empurrá-la para dentro do eletrodoméstico.

O eletrodoméstico deve estar completamente seco antes de o utilizar novamente.

ELIMINAÇÃO DO PRODUTO



Este produto está em conformidade com a Diretiva Europeia 2012/19/EU quanto a dispositivos elétricos e eletrónicos, conhecida como REEE (Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos), que disponibiliza o enquadramento legal dentro da União Europeia para a eliminação e reutilização de resíduos eletrónicos e elétricos. Não eliminar este produto no caixote do lixo. Dirigir-se antes ao centro de recolha de resíduos elétricos e eletrónicos da área de residência.

WE WOULD LIKE TO THANKS YOU FOR CHOOSING UFESA,
WE WISH THE PRODUCT PERFORMS TO YOUR SATISFACTION AND PLEASURE.

WARNING

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS FOR USE CAREFULLY PRIOR TO USING THE PRODUCT.
STORE THESE IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE.

DESCRIPTION

1	Bread slots
2	Toast lever
3	Toaster darkness control/1-5
4	Cancel button/ Cancel
5	Warm button/Reheat
6	Thaw button/Defrost
7	Crumb tray

SAFETY INSTRUCTIONS

If the supply cord is damaged it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

The bread may burn, therefore do not use the toaster near or below combustible material, such as curtains.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental

capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.

Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.



Surfaces are liable to get hot during use.

Appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

Proceed according to maintenance and cleaning section of this manual for cleaning.

IMPORTANT WARNINGS

Any incorrect use or improper handling of the product shall render the warranty null and void.

Prior to plugging in the product, check that your mains voltage is the same as the one indicated on the product label.

The mains connection cable must not be tangled or wrapped around the product during use.

Do not use the device, or connect and disconnect to the supply mains with the hands and / or feet wet.

Do not pull on the connection cord in order to unplug it or use it as a handle

Unplug the product immediately from the mains in the event of any breakdown or damage and contact an official technical support service. In order to prevent any risk of danger, do not open the device. Only qualified technical personnel from the brand's Official technical support service may carry out repairs or procedures on the device.

B&B TRENDS SL. disclaims all liability for damages that may occur to people, animals or objects, for the non-observance of these warnings.

INSTRUCTIONS FOR USE

BEFORE USE

Remove all packaging materials and any transport safety devices.

Confirm that all accessories mentioned have been supplied.

Clean the toaster with a damp cloth.

Confirm that all components are properly assembled and the appliance is placed firmly.

Make sure that there is enough space between the toaster and the wall or other appliances, as the toaster will become hot during operation.

Before using the toaster for the first time, you will have to perform a toasting process without bread.

Press the toast levers on both toaster parts down until they latch into place.

When the toasting is finished, the toast levers automatically jump up. You may now start toasting bread.

OPERATION - TOASTING

Prepare the toaster as described in chapter "Before use".

Put the slices of bread into the slots of toast chamber.

Select the desired toasting grade using the roasting grade selector. The adjustment is continuous, corresponding level 1 to light toasting and level 5 to dark toasting. The toast will be golden brown when you adjust the selector to a medium toasting grade.

Push the toast levers down until they latch into place. The indicator light for "Stop" lights up and the toasting process starts.

You may interrupt the toasting process at any time pushing the button "Stop".

When the selected toasting grade is achieved, the bread is ejected automatically. The appliance will be shut off.

Cancel function

The cancel function allows the interruption of the use of the appliance.

To do this, press the button (4).

Reheat function

The reheat function is for reheating previously toasted bread. To do this, place the toast, move the loading

lever down and press the corresponding function button (5).

Defrost function

The defrost function is for defrosting slices of bread. To do this, place the frozen slice of bread, move the loading lever down and press the corresponding function button (6).

MAINTENANCE AND CLEANING

Allow the appliance to cool before cleaning it.

Before cleaning, always turn off the appliance and unplug it from the power supply.

Do not immerse the appliance and power cord in water or other liquids or wash them in the dishwasher.

Wipe off the toaster with a damp cloth and a little dish washing detergent. Do not use any abrasive scouring agents, steel wool, metal objects, hot cleaning agents or disinfectants, since they can damage the appliance.

To remove stuck bread slices, unplug the toaster and turn it over and shake lightly.

Never attempt to remove stuck bread slices with sharp or pointed tools or silverware.

Remove crumbs and any small pieces of bread from the crumb tray regularly. To do this, pull the crumb tray on the side all the way out and empty it. Wipe the crumb tray with a damp cloth, then dry it thoroughly and push it back into the appliance.

The appliance must be completely dry before you use it again.

PRODUCT DISPOSAL



This product complies with European Directive 2012/19/EU on electrical and electronic devices, known as WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), provides the legal framework applicable in the European Union for the disposal and reuse of waste electronic and electrical devices. Do not dispose of this product in the bin, instead going to the electrical and electronic waste collection centre closest to your home.

FRANÇAIS

NOUS TENONS À VOUS REMERCIER D'AVOIR CHOISI UFESA. NOUS ESPÉRONS QUE VOUS SEREZ PLEINEMENT SATISFAIT DE CE PRODUIT ET QU'IL RÉPONDRA À VOS ATTENTES.

ATTENTION

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL D'UTILISATION AVANT D'UTILISER LE PRODUIT. CONSERVEZ CE MANUEL D'UTILISATION DANS UN ENDROIT SÛR EN VUE DE CONSULTATION FUTURE.

DESCRIPTION

1	Fentes à pain
2	Levier du grille-pain
3	Contrôle du brunissement du grille-pain/1-5
4	Bouton annuler/Annuler
5	Bouton chauffer/Réchauffer
6	Bouton décongeler/Décongeler
7	Ramasse-miettes

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lorsque le cordon d'alimentation est abîmé, il doit être remplacé par le fabricant, un de ses agents de service ou toutes personnes qualifiées afin d'éviter tout risque.

Le pain peut brûler, par conséquent veuillez ne pas utiliser le grille-pain à proximité ou en dessous de matériel combustible comme des rideaux.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et des personnes présentant des capacités physiques,

sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissance uniquement sous surveillance ou après leur avoir expliqué comment utiliser l'appareil de façon sûre et après s'être assuré qu'ils sont conscients des risques encourus en cas de mauvaise utilisation. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance à effectuer par l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous la surveillance d'un adulte.

Conservez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

 Les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes pendant l'utilisation.

Les appareils ne sont pas conçus pour être utilisés avec une minuterie externe ou un système séparé de contrôle à distance.

Respectez les instructions de la section relative à l'entretien et au nettoyage indiquées dans le présent manuel au moment de procéder au nettoyage de l'appareil.

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

Toute utilisation inappropriée ou mauvaise manipulation du produit entraînera l'annulation de la garantie.

Avant de brancher le produit, vérifiez que la tension secteur est la même que celle indiquée sur l'étiquette du produit.

Le cordon d'alimentation secteur ne doit pas être emmêlé ou enroulé autour du produit durant l'utilisation de ce dernier.

N'utilisez pas l'appareil et ne le branchez ni débranchez du secteur avec les mains ou pieds humides.

Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour le débrancher ou l'utiliser comme une poignée.

Débranchez immédiatement le produit du secteur en cas de panne ou détérioration et contactez le service d'assistance technique officiel. Afin d'éviter tout danger, n'ouvez pas l'appareil. Seul un personnel

technique qualifié du service officiel d'assistance technique officiel de la marque est habilité à procéder à des réparations ou toutes autres interventions sur l'appareil.

B&B TRENDS SL. décline toute responsabilité quant aux dommages pouvant toucher les personnes, animaux ou objets, dus au non-respect de ces avertissements.

MODE D'EMPLOI

AVANT UTILISATION

Enlevez tout l'emballage et tout dispositif de sécurité destiné au transport.

Vérifiez que tous les accessoires indiqués ont été fournis.

Nettoyez les surfaces externes de l'appareil avec un chiffon humide.

Vérifiez que tous les composants sont correctement assemblés et que l'appareil est placé fermement.

Assurez-vous qu'il y ait assez d'espace entre le grille-pain et le mur ou d'autres appareils, car le grille-pain chauffera durant son fonctionnement.

Avant d'utiliser le grille-pain pour la première fois, vous devrez suivre un processus de grillage sans pain.

Abaissez les deux leviers du grille-pain jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.

Lorsque le grillage est fini, les leviers sauteront automatiquement vers le haut. Vous pouvez à présent commencer à griller du pain.

FONCTIONNEMENT - GRILLER DU PAIN

Préparez le grille-pain tel que décrit dans le chapitre « Avant utilisation ».

Placez les tranches de pain dans les fentes de la chambre à griller.

Choisissez le niveau de grillage souhaité en utilisant le sélecteur de niveau de grillage. L'ajustement est continu, le niveau 1 correspondant à un pain légèrement grillé et le niveau 5 à un pain très grillé. Le pain deviendra de couleur brune dorée lorsque vous placez le sélecteur au niveau intermédiaire.

Abaissez les leviers du grille-pain jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent. Le témoin lumineux « Stop » s'allume et le processus de grillage commence.

Vous pouvez interrompre le processus de grillage à n'importe quel moment en appuyant sur le bouton « Stop ».

Lorsque le niveau de grillage choisi est obtenu, le pain est automatiquement éjecté. L'appareil s'éteindra.

Fonction annulation

La fonction d'annulation permet l'interruption de l'appareil en cours de fonctionnement. Pour cela, appuyez sur le bouton (4).

Fonction réchauffement

La fonction de réchauffement sert à réchauffer du pain préalablement grillé. Pour cela, placez le pain grillé, abaissez le levier et appuyez sur la fonction correspondante (5).

Fonction décongélation

La fonction de décongélation sert à décongeler des tranches de pain. Pour cela, placez la tranche de pain congelée, abaissez le levier et appuyez sur la fonction correspondante (6).

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer.

Avant le nettoyage, veillez à toujours éteindre l'appareil et à débrancher son câble de la prise électrique.

Ne plongez pas l'appareil ni le câble électrique dans l'eau ou dans d'autres liquides et ne les lavez pas au lave-vaisselle.

Essuyez le grille-pain avec un chiffon humide et avec un petit peu de liquide vaisselle. N'utilisez aucun agent à récurer abrasif, laine d'acier, objets métalliques, agents nettoyants ou désinfectants à haute température puisqu'ils peuvent endommager l'appareil.

Afin d'extraire les tranches de pain coincées, débranchez le grille-pain, retournez-le à l'envers et agitez-le doucement.

N'essayez jamais d'extraire des tranches de pain coincées à l'aide d'objets pointus ou tranchants ou à l'aide de couverts.

Enlevez régulièrement les miettes, ainsi que les petits bouts de pain du ramasse-miettes. Pour ce faire, retirez entièrement le ramasse-miettes situé sur le côté et videz-le. Essuyez le ramasse-miettes à l'aide d'un chiffon humide, puis séchez-le soigneusement et replacez-le dans l'appareil.

L'appareil doit être complètement sec avant d'être remis en fonctionnement.

ÉLIMINATION DU PRODUIT



Ce produit est conforme à la Directive Européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) qui fournit le cadre légal applicable dans l'Union Européenne pour l'élimination et la réutilisation de déchets d'équipements électriques et électroniques. Ne jetez pas ce produit à la poubelle, rendez-vous au centre de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques le plus proche de chez vous.

BOLETÍN DE GARANTÍA

B&B TRENDS, SL. garantiza la conformidad de este producto al uso para el que se destina, durante un periodo de dos años. Durante la vigencia de esta garantía y en caso de avería, el usuario tiene derecho a la reparación y en su defecto, a la sustitución del producto, sin cargo alguno, salvo que una de estas opciones resultase imposible o desproporcionada, y entonces podrá optar por una rebaja en el precio o anulación de la venta debiendo acudir en este caso al establecimiento vendedor; también cubre la sustitución de piezas de recambio siempre y cuando, en ambos casos, se haya utilizado el producto conforme a las recomendaciones especificadas en este manual, y no se haya manipulado indebidamente por terceras personas no acreditadas por B&B TRENDS, SL. La garantía no cubrirá las piezas sujetas a desgaste. La presente garantía no afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme a lo previsto en la ley 1/2007 sobre garantías en la venta de bienes de consumo.

UTILIZACIÓN DE LA GARANTÍA

Para la reparación del producto, el consumidor deberá acudir a un Servicio Técnico autorizado por B&B TRENDS, SL. ya que cualquier manipulación indebida del mismo por personas no autorizadas por B&B TRENDS, SL., mal uso o uso inadecuado, conllevaría a la cancelación de esta garantía. Para el eficaz ejercicio de los derechos de esta garantía debe entregarse debidamente cumplimentada y acompañarse de la factura, el ticket de compra o el albarán de entrega.

Esta garantía debe quedar en poder del usuario, así como la factura, el ticket de compra o el albarán de entrega para facilitar el ejercicio de estos derechos. Para Servicio técnico y atención post-venta fuera del territorio español rogamos remita su consulta al punto de venta donde adquirió el producto.

WARRANTY REPORT

B&B TRENDS, SL. guarantees compliance of this product for the use for which it is intended for a period of two years. In the case of breakdown during the term of this warranty, users are entitled to repair or else the replacement of the product at no charge if the former is unavailable, unless one of these options proves impossible to fulfill or is disproportionate. In this case, you can then opt for a reduction in price or cancellation of the sale, which must be dealt with directly with the sales vendor. This also covers replacement of spare parts provided that the product has been used according to the recommendations specified in this manual for both cases, and has not been tampered with by any third party that is not authorised by B&B TRENDS, SL. The warranty will not cover any parts subject to wear and tear. This warranty does not affect your rights as a consumer in accordance with the provisions in Directive 1999/44/EC for member states of the European Union.

USE OF WARRANTY

Customers must contact a B&B TRENDS, SL., authorised Technical Service for repair of the product. Since any tampering of the same by anyone not authorised by B&B TRENDS, SL., or the careless or improper use of the same shall render this warranty null and void. The warranty must be fully completed and delivered along with the receipt or delivery docket for the effective exercise of rights under this warranty.

This warranty should be retained by the user as well as the invoice, receipt or the delivery docket to facilitate the exercise of these rights. For technical service and after-sales care outside the Spanish territory, please submit your query to the point of sale where you purchased the item.

BOLETIM DE GARANTIA

B&B TRENDS SL. garante a conformidade deste produto com o uso ao qual se destina, durante um período de dois anos. Durante a vigência desta garantia e, em caso de avaria, o utilizador tem direito à reparação e, à sua falta, à substituição do produto, sem quaisquer custos, exceto se uma destas opções for impossível ou desproporcionada e aí poderá optar por um desconto no preço ou anulação da venda, devendo consultar neste caso o estabelecimento de venda; também cobre a substituição de peças de substituição sempre e quando, em ambos os casos, se tenha utilizado o produto em conformidade com as recomendações especificadas neste manual e não tenha sido manuseado indevidamente por terceiros não acreditados pela B&B TRENDS, SL. A garantia não cobra as peças sujeitas a desgaste. A presente garantia não afeta os direitos do consumidor conforme o previsto na Diretiva 1999/44/EC para os estados membros da união europeia.

UTILIZAÇÃO DA GARANTIA

Para a reparação do produto, o consumidor deverá dirigir-se a um Serviço Técnico autorizado pela B&B TRENDS, SL. já que qualquer manipulação indevida do mesmo por pessoas não autorizadas pela B&B TRENDS, SL., má utilização ou uso inadequado, implicará o cancelamento desta garantia. Para o exercício eficaz dos direitos desta garantia dever-se-á entregar, devidamente preenchido e acompanhado da fatura, o ticket de compra ou a nota de entrega.

Esta garantia deve ficar na posse do utilizador, assim como a fatura, o ticket de compra ou a nota de entrega, de modo a facilitar o exercício destes direitos. Para um serviço técnico e atendimento pós-venda fora do território espanhol, por favor envie a sua questão para o ponto de venda onde adquiriu o produto.

BULLETIN DE GARANTIE

B&B TRENDS, SL. garantit la conformité de ce produit utilisé aux fins auxquelles il est destiné, durant une période de deux ans. Pendant la durée de la présente garantie et en cas de panne, l'utilisateur aura droit à la réparation et, à défaut, à la restitution du produit, sans frais, excepté si l'une de ces options s'avérait impossible ou disproportionnée, pouvant alors choisir soit une réduction du prix soit l'annulation de la vente ; l'utilisateur devra alors contacter l'établissement vendeur ; la garantie couvre également le remplacement des pièces de rechange, à condition d'avoir utilisé, dans les deux cas, le produit conformément aux recommandations spécifiées dans le présent manuel, et qu'il n'ait pas fait l'objet d'une manipulation incorrecte par des tierces personnes non agréées par B&B TRENDS, SL. La garantie ne couvre pas les pièces soumises à l'usure. La présente garantie n'affecte pas les droits reconnus au consommateur en vertu de la Directive 1999/44/EC pour les États membres de l'Union européenne.

UTILISATION DE LA GARANTIE

Pour faire réparer l'appareil, le consommateur devra s'adresser au centre de contrôle technique agréé par B&B TRENDS, SL., car toute manipulation incorrecte effectuée par du personnel non-autorisé par B&B TRENDS, SL., mauvais usage ou usage non-conforme, entraînera l'annulation de la présente garantie. Pour exercer efficacement les droits de cette garantie, il faudra la présenter dûment remplie et accompagnée de la facture, ticket de caisse ou bon de livraison.

L'utilisateur devra conserver cette garantie, de même que la facture, le ticket de caisse ou le bon de livraison pour faciliter l'exercice de ces droits. Pour le service technique et l'assistance après-vente en

dehors du territoire espagnol, nous vous prions de remettre vos questions au point de vente où vous avez acheté le produit.

SCHEMA DI GARANZIA

B&B TRENDS, SL. garantisce la conformità di questo prodotto per l'utilizzo previsto per un periodo di due anni. In caso di guasti durante il periodo di validità della presente garanzia, l'utente ha diritto alla riparazione o, se indisponibile, alla sostituzione del prodotto senza alcun addebito, ad eccezione dei casi in cui tali opzioni risultino impossibili o sproporzionate. In tal caso, l'utente può optare per una riduzione del prezzo o l'annullamento della vendita rivolgendosi al punto vendita. La presente garanzia copre inoltre la sostituzione di parti di ricambio purché il prodotto sia stato utilizzato conformemente alle indicazioni specificate nel presente manuale e non sia stato manipolato in maniera inadeguata da terzi non accreditati da B&B TRENDS, SL. La garanzia non copre le parti soggette a usura. La presente garanzia non ha alcun effetto sui diritti per i consumatori previsti dalla Direttiva 1999/44/CE per gli stati membri dell'Unione Europea.

UTILIZZO DELLA GARANZIA

Per la riparazione del prodotto, i consumatori devono rivolgersi a un centro di assistenza tecnica autorizzato da B&B TRENDS, SL, in quanto qualsiasi manipolazione inadeguata del prodotto da persone non autorizzate da B&B TRENDS, SL., utilizzo improprio o inadeguato comporta l'invalidazione della presente garanzia. Per un efficace esercizio dei diritti previsti dalla presente garanzia, questa deve essere presentata debitamente compilata e accompagnata da fattura, ricevuta di acquisto o documento di consegna.

Per agevolare l'esercizio di tali diritti, l'utente deve rimanere in possesso della presente garanzia, come anche di fattura, ricevuta di acquisto o documento di consegna. Per ricevere assistenza tecnica e servizi post-vendita al di fuori del territorio spagnolo, invitiamo a rivolgersi al punto vendita presso cui è stato acquistato il prodotto.



SERVICIOS DE ATENCIÓN TECNICA (SAT)

TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE (TAS), SERVIÇO DE ATENÇÃO TÉCNICA
(SAT), SERVICE TECHNIQUE (ST), SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA (SDAT)

(+34) 902 997 053

sat@bbtrends.es

B&B TRENDS, S.L. C.I.F. B-86880473
C. Cataluña, 24 Pl. Ca N'Oller 08130
Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) España
www.bbtrends.es

ALAVA 01012 VITORIA REPARACIONES BERNA DOMINGO BELTRAN, 54 945 248 198 bernaabtxuko@yahoo.es	33900 SAMA DE LANGREO ALGA NALON, S.L. TORRE DE ABAJO, 8 985692242 alganalon@yahoo.es	08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT SAT J. BAUTISTA SANTIAGO RUSIÑOL, 27-29 LOCAL 5 933722157 satdireccion@satjbautista.com
01001 VITORIA AREA GLOBAL OLAGIBEL, 48 945128200 chon@area-global.com romesa@area-global.com	AVILA 05005 AVILA CUCHILLERIA ANDRES SAN PEDRO BAUTISTA Nº 1 920 22 00 14 reparandres@gmail.com	08015 BARCELONA SAT DORVEN,S.L. DIPUTACION, 53 934243703 casensi@satdorven.com
ALBACETE 2003 ALBACETE V. CAMACHO C/ PEDRO COCA, 50 LOCAL 967 22 45 54 jcamachosat@gmail.com	5003 AVILA Antonio San Segundo Gómez (G.R. Goli Reparaciones) C/SORIA, 6 920257815/606759754 imsatavila@gmail.com	08700 IGUALADA SAT CUADRAS SANT DOMENEC, 9-11 938045431 assumpta@satcuadras.com
2004 ALBACETE ELECTRICIDAD FRESNEDA S.L. C/ Blasco Ibañez n° 13 Bajo 967231467 satfresneda@gmail.com	BADAJOZ 6002 BADAJOZ ELECTRONICA MIRANDA, S.L. RAMON ALBARRAN, 17 924207428 emirandas@yahoo.es	08921 STA. COLOMA DE SANZ SAT, S.L. PRAT DE LA RIBA, 62 934 681 945 sanzsat@gmail.com
ALICANTE 03800 ALCOY SERT-TALLER DE ELECTRONICA CID12 965331412 serttv@gmail.com	6700 VILLANUEVA DE LA SERENA ARFET,C.B. HERNAN CORTES, 76-B 924841195 comercial@arfet.es	08030 BARCELONA RICARDO GUEVARA GARCIA (RIGUÉ) Ps. TORRAS I BAGES 50-58 933469902 reparacionesrigue@gmail.com
3204 ELCHE REP. PEQUEÑOS ELECTROD. S.U.R.L CONRAD DEL CAMPO 8 965425112 pascual.selva@gmail.com	BARCELONA 08015 BARCELONA SUM. ELECT. DALMAU, S.C.P. VILADOMAT, 108 934539276 sdalmau@ono.com	08401 GRANOLLERS REP. ELECTRICAS SALVADO, S.L. CARLES RIBA,5 938494073 salvado@salvadosl.com
03181 TORREVIEJA ANTHONY ALLEN ASHMORE RODRIGUEZ (ELECT.MONTESINOS) C/ORIHUELA, 43 966703505 e.montesinos2012@yahoo.es	08240 MANRESA SERVICIO ELDE - JORGE MANERO BRUCH, 55 938728542 elde@eldeserv ei.com	8160 MONTMELO RAMON ARCOS PLANAS (electrosat) JOSEP TARRADELLAS, 2 LOCAL II 935720130 elite-electrosat@telefonica.net
ALMERIA 04867 MACAEL ELECTRO JUAN MOLINA SL AVDA. ANDALUCIA, 6 950 445 529 juannmolina@electrodomesticosjuan-molina.es	08027 BARCELONA SELAROM PASSEIG MARAGALL, 102 933 521 805 amoralesnieto@hotmail.com	08025 BARCELONA KLEIN GERATE, C. ROGER DE FLOR, 330 932137764 imma.klein@grupelde.com
ASTURIAS 33003 OVIEDO TALLER AMABLE SAN JOSE, 12 B 985223739 satamable@telecable.es	08020 BARCELONA SAT MARINE, S.C.P. C/HUELVA, 67-69 932664697 satmarine@satmarinesc.com	08025 BARCELONA JOSE ANTONIO FUSTER GARCIA PROVENZA 538-540 934564736 fuster_garcia@hotmail.com
	08620 SANT VICENÇ DELS HORTS SAT JARO - C/ MALAGA, 20-22 647 054 779 jroca78@gmail.com	08211 CASTELLAR DEL VALLES JOAN ANTON JUAREZ CATALUNYA, 90 BAJO 937146275 jajuarez@juarez.com.es

8720 VILAFRANCA DEL PENEDES FRED VILAFRANCA, S.L. POLINDR."DOMENYS I" NAVE 9 938904852 fred@fredvilafranca.com	CADIZ 11402 JEREZ DE LA FR ELECTRO LARA C. DIVINA PASTORA EDIF. 2 LOCAL 6 956 336 254 electrolara@eresmas.com	CUENCA 16400 TARANCON DOMINGO SANTAOLALLA MEJIA P.I. TARANCON SUR C/ SANCHO PANZA 9 969322036/667607788 marisolsanta1981@hotmail.com
08720 VILAFRANCA DEL PENEDES FRED VILAFRANCA S.L. PROGRES, 42 938904852 fred@fredvilafranca.com	11007 CADIZ ANA PATINO CHACON (TECNI-HOGAR) TOLOSA LATOUR 19 956281082 tecnihogarcadiz@hotmail.com	GIJON 33209 GIJON TALLER ELECTRICO SEYSA, S.L. LOS ANGELES, 10-12 985388146 tallerseysa@gmail.es
08226 TERRASSA ELECTRO CERDAN, S.L. HISTORIADOR CARDUS, 71 937354105 electrocerdan@cecot.es	CANTABRIA 39008 SANTANDER TELEC - CANTABRIA TRES DE NOVIEMBRE, 1 - B 942371575 telecantabria@yahoo.es	33209 GIJON MARCOS HEVIA PUERTA (SERCOPEL) C/ Puerto La Cubilla, 6 985342611 sercopel@telecable.es
08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT ELECTRICAS FELIU SANT ALBERT MAGNE,12-14 TD.2-B 933722302 feliusat@9chip.com	39300 TORRELAVEGA DEL CASTILLO CEFERINO CALDERON, 13 942880390 settv@gmail.com	GIRONA 17005 GIRONA SUREDA I ASSOCIATS, S.C. FRANCES ARTAU, 2 972236588 resurredgirona@gmail.com
BURGOS 9006 BURGOS MUTOBRE, S.L. AVDA. DEL CID 93 BAJO 947241040 ventas@mutobre.es	CASTELLON 12005 CASTELLÓ M.AGRAMUNT, S.L. C/ LA LLUNA, 22 964261249 electroagramunt@gmail.com	17200 PALAFRUGELL NEW MERESA DE LA SURERA BERTRAN, 23 972304454 comercial@newmeresa.com
9003 BURGOS LEOPOLDO JOSE CEBRIAN EROLES TRINIDAD 16 947203079 cebrarian@movistar.es	12003 CASTELLON INST. ELECTR. JUMAR-2, SL C/ BENICARLO, 15 964225133 proveedores@jumar2castellon.es	17300 BLANES FRANCISCO PORTILLO PEIRO ASIAS MARC 1 972331249 serviciotecnico@portillotv.com
09400 ARANDA DE DUERO JOSE MARIA GAMAZO PLAZA ESGUEVA 4 947502532 regamazo@yahoo.es	12500 VINAROS FERCOM SERVICE C.B. TOMAS MANCISIDOR 60 964450144 fercomcb@yahoo.es	17740 VILAFANT ELECTRONICA VILAFANT - SAT NAVATA, 13 972506515 / 615090154 electronicavilafant@hotmail.com
CACERES 10002 CACERES TALLERES MONTERO PLAZA MARRON, 15 927 22 65 56 talleresmontero@gmail.com	CIUDAD REAL 13003 CIUDAD REAL NOVA ELECTRICIDAD ALTAGRACIA, 1 926253101 manuelmartin1122@hotmail.com	GRANADA 18015 GRANADA LUNSOL, S.L. AVDA. VIRGEN DE LA CONSO 4, LOCAL 2 958292565 info@lunsol.net
10300 NAVALMORAL DE LA MATA REPARACIONES MILLANES, C.B. C/ GÓNGORA, 10 927531481/678508250 rep.millanes@telefonica.net	CORDOBA 14014 CORDOBA SAN COR S.L.L. VIRGEN DE FATIMA, 15 957430756 sancor_15@hotmail.com	18007 GRANADA ELECTRICIDAD MORENO C/ PALENCIA, 3 95 881 05 35 morenotorres@carretero200.com
10600 PLASENCIA ECOINFO (ANDRES GONZALEZ) AVDA ESPAÑA, 45 NAVE 10 927411590 ecoinfo@ecoinfoplascencia.es	14500 PUENTE GENIL ELECTRO PEKIN S.L. C/ANTONIO NAVAS LOPEZ, 11 957601339 electropekin@gmail.com	GUADALAJARA 19004 GUADALAJARA FERRETERIA AL-YE AVDA. EJERCITO,11-D POSTERIOR

949218662 ferreteriaal_ye1@hotmail.com GUIPUZCOA 20014 SAN SEBASTIAN (no oficial) SANTIAGO ESTALAYO Pº URRALBURU, 30 pab. C pol. 27 943475013 santiagoestalayo@hotmail.com	amsmmc@hotmail.com LA CORUÑA 15688 SIGÜERO (OROSO) SERVITECGA S.L. RUA TRAVESA 2 BAJO 981572579 servitecg@gmail.com	987403483 manoo59@ono.com 24004 LEON ELECTRO - CASH TORRIANO, 3 - 5 BJ 987206409 electrocash@ono.com
20001 SAN SEBASTIAN GROSTON SL. USANDIZAGA 29 943272736 groston@hotmail.es	15703 SANTIAGO DE COMPOSTELA SERVICIOS TECNICOS CANCELÀ, S.L. RÚA DA FONTE DOS CONCHEIROS, 2, - BAJO 981564016 satcancela@yahoo.es	LLEIDA 25005 LLEIDA SUPERSERVEI DE L'ELECTRODOMÈS-TIC, S.L. C/CORREGIDOR ESCOFET, 41 973232012 sat@superservei.es
20001 SAN SEBASTIAN ELOY TEJEDOR GLORIA, 4 (GROS) 943287193 j.ramontejedor@gmail.com	15006 A CORUNA EUGENIO SUAREZ SERRANTES ANGELA BLANCO DE SOTO, 1, LOCAL 5 669342814 eugenio-suarez@hotmail.es	25005 LLEIDA BRENUY-CORBELLA (BRECOR SAT) C/ CORTS CATALANES, 27 973248961 corbega@hotmail.com
20600 EIBAR EIBAR SAT IFAR KALE, 8 943206717 fgl@clientes.euskaltel.es	15100 CARBALLO ELECTRO SAT BEYGA, SL C/FÁBRICA, 23 BAJO 981754981 ramon@electrosatbeyga.es	LUGO 27002 LUGO TELESERVICIO (JOSE ANTONIO) CARRIL DE LAS FLORES, 34-B 982242015 teleservicio@telefonica.net
HUELVA 21002 HUELVA ELECTROTECNICA ISCAR SANTIAGO APOSTOL 18 Local 959283415/627349431 electrotecnicaiscar@gmail.com	15920 RIANXO BANDIN AUDIO S.L. C/ GUDIÑOS, Nº10 BAJOS 981866025 sat@bandinaudio.com	27400 MONFORTE DE LEMOS RAUL E HIJOS,S.L. CAMPO DE LA COMPAÑIA, 19 982400711 raulehijos@gmail.com
ILLES BALEARS 07011 PALMA DE MALLORCA URBISAT (BALEAR SERVICE) C/MATEU OBRADOR,8 971-733886/733879 alanurbisat@gmail.com	LA RIOJA 26001 LOGROÑO JUAN CARLOS GONZALEZ ARIJA- hiper del repuesto HUESCA, 53-55 941226109 hiperdelrepuesto@gmail.com	27850 VIVERO (CASCO SERVICIO TECNICO SILDO 101, S.L.U. LODEIRO, 26 982061819
7740 MENORCA ES MERCADAL SERVEIS MENORCA, S.L. CARRER NOU Nº 53 971375380 serveismenorca@gmail.com	26004 LOGROÑO ASOC. IND. RIOJANA, S.L.U. DOCE LIGERO, 30 - 32 941241015 satairslu@gmail.com	MADRID 28931 MOSTOLES REPARACIONES RAGON S.L. BURGOS 4-6 916147898 manuel@ragon.es
JAÉN 23400 UBEDA MAGOCÀ UBEDA GRANADA 7 953751838 ubedasatmagoca@gmail.com	LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 35013 LOS TARAHALES ST CANARIOS, S.C.P. BATALLA DE BRUNETE, 50 928 292 950 stcanarios@gmail.com	28044 MADRID REPARACIONES PIMAR Valle Inclan 32 Local 917054624 pimaruno@gmail.com
23001 JAEN EDUARDO DELGADO HUETE C/ Adarves Bajos nº 31 Bajo 953236605 satdelpgado@hotmail.com	LEON 24002 LEON SAT MAEG C/ RUIZ DE SALAZAR,24 987 23 50 21	28047 CARABANCHEL REPARACIONES CARLOS (CARLOS GOMEZ YUSTE) GUABAIRO,2 914665369 reparaciones.carlos@gmail.com
23008 JAEN ANTONIO MUÑOZ SALVADOR PERPETUO SOCORRO, 5 953226102	24400 PONFERRADA ELECTRONICA REGUERA HOSPITAL, 29 - BAJO	28980 PARLA INSTALACIONES Y REPARACIONES J.F. ALFONSO X EL SABIO 31 916052801

satjfparpa@gmail.com

988235115
electrocouth@yahoo.es

28038 MADRID

FERSAY VALLECAS -Tienda Fersay
Madrid Vallecás
C/PEÑA PRIETA, 17 LOCAL
911394704
scmrivas@gmail.com

28020 MADRID

ENRIQUE ARRIBAS GARCIA (jaen 18)
C/ JAEN Nº 8 JUNTO METRO ALVAREZ
RADO
915342350
satjaen@gmail.com

28220 MAJADAHONDA

ELECTRONICA TELIAR S.L.
REAL ALTA 7
916388702
teliar@teliar.es

28017 MADRID

ALTOHA
JOSE ARCONES GIL,13
913774645
ramon@altoha.es

28035 MADRID

ALDEBARAN ELECTRICA (LUMAR)
CARDENAL HERRERA ORIA 257
917388761
aldebaran.electrica@hotmail.com

28807 ALCALA DE HENARES

ALDAMA
FERRAZ, 2
918815820

MALAGA

29200 ANTEQUERA
JUAN J. MATAS REBOLLO (ELECTRONICA J&J)
PURGATORIO 1 BAJO
952702382
jjimatrasr@gmail.com

29303 MARBELLA

ELECTRICIDAD MURSA S.L.
C/SERENATA s/n frente nº 9
952867390
electricidadmursa@yahoo.es

29680 ESTEPONA

ELECTRICIDAD MURSA S.L.
VALENCIA 18
952807483
electricidadmursa@yahoo.es

29010 MALAGA

CAMBEL ELECTRONICA
MORALES VILLARUBIA,17
952277247
cambel.electronica@gmail.com

MALLORCA

07008 PALMA DE MALLORCA
SAT BALEAR
REIS CATOLICS, 72
971247695
satbalear@ono.com

MURCIA

30700 TORRE PACHECO
MIGUEL ANGEL SANMARTIN RAMIREZ
AVD. ESTACION 33 / CALLE COLON 46
968578838
info@electronicasanmartin.es

30203 CARTAGENA

MEGASON HI-FI SL
CARLOS III 30 BJS
968527519
megason@arrakis.es

30300 BARRIO PERAL - CARTAGENA

FASEPA, S.L.
PROLONGACION ANGEL BRUNA, 6 BJ
868095680
luserrano@fasepa.es

30009 MURCIA

ELECTRO-SERVICIOS SEBA
ISAAC ALBENIZ 4 BAJO
968298593/629613574
electroservicioseba@gmail.com

30800 LORCA

DANIEL SANCHEZ RUIZ
DE LA HIGUERA,8 BAJO
968406757
satlorcadaniel@gmail.com

NAVARRA

31011 PAMPLONA
FERRETERIA SAN ELOY (MERCEDES)
MONASTERIO DE IRACHE, 33
948251095
admin@ferreteriasaneloy.es

31591 CORELLA

Electro Servicio Muñoz S. L. (ESM
Corella)
C/ Santa Barbara, 52
948780729
satcorella@gmail.com

31500 TUDELA

ELECTRICIDAD FERNANDO, S.C.I.
YANGUAS Y MIRANDA, 12
948826457
okina@electricidadfernando.com

ORENSE

32002 OURENSE
ELECTRO COUTO, S.L.
MELCHOR DE VELASCO, 17

PONTEVEDRA

36003 PONTEVEDRA
MARDEL RIAS BAIXAS
FERNANDEZ LADREDA, 67
986843760
mardelrias@mundo-r.com

36004 PONTEVEDRA

IMASON
LOUREIRO CRESPO, 43
986841636
imason@mundo-r.com

36211 VIGO

CARBON RADIO
AVDA. CAMELIAS, 145
98 623 61 46
carbonradio145@hotmail.com

36205 VIGO

AJPEA & LUAS S.L. (S.A.T. CERVANTES)
RUÍSEÑOR Nº 10 BAJO
986280230
pairis2006@yahoo.es

SALAMANCA

37500 CIUDAD RODRIGO
TECNIHOGAR
AVDA. PORTUGAL, 10
923461964
tecni_hogar@telefonica.net

37005 SALAMANCA

RAMON RODRIGUEZ TAPIA
LAZARILLO DE TORMES, 10
923238491
microram9@yahoo.es

37002 SALAMANCA

ASISTENCIA TECNICA MORENO, S.L.
RECTOR TOVAR 15
923218079
asistenciatecnicamoreno@gmail.com

SEGOVIA

40005 SEBASTIAN TORRES C.B.
C/ SAN ANTON,12
921 42 43 23
mariajosesebas@hotmail.com

SEVILLA

41006 SEVILLA
PALACIO DE LAS PLANCHAS, S.L.
AFAN DE RIBERA, 107
954631191
sat@palaciodelasplanchas.com
41700 DOS HERMANAS
FRANCISCO MUÑOZ LOPEZ
PURISIMA CONCEPCION 1
954728300
electrovalme@gmail.com

41100 CORIA DEL RÍO ELECTROCORIA S.L. SAN FRANCISCO 11 954771998 electrocoria@hotmail.com	C/ MATIAS PERELLO ,49 963 222 529 merce@relevansl.com 46800 XATIVA JOSE PASTOR DIEZ C/ ABU MASAIFA, 6 962274794 sat-xativa@josepastor.es	mghervera@yahoo.es
41530 MORON DE LA FRONTERA DAVID QUINTERO TORREÑO C/ SANTIAGO, 21 (Pta. Sevilla) 954852986 reparacionesquintero@hotmail.com	46680 ALGEMESI JOSE A. LLACER SANGROS ALBALAT, 88 962423519 satllacer@hotmail.com	48980 SANTURCE JULEN SAT LAS VIÑAS 20-22 944617193 juanjosat@gmail.com
41008 SEVILLA ABASTEC C/ SANTA MARIA DE LA HIDRA, 1 (PIO XII) 954 353 300 pae@abastec.es	46700 GANDIA JOAQUIN MAYOR ESTRUGO (TECNOGAR) PRIMER DE MAIG 41-B 962865335 tecnogar33@gmail.com	ZAMORA 49010 ZAMORA TERESA PEREZ DIEGO DE LOSADA, 10 980671386 sat.teresa1@gmail.com
TARRAGONA 43001 TARRAGONA SERTECS - C/ CAPUCHINOS, 22 977 221 851 sertecs@sertecs.e.telefonica.net	46470 CATARROJA AirKival Climatización C.B C/FRANCESC LARRODÉ, 7 961260633 sat@airkival.com / airkival@gmail.com	ZARAGOZA 50001 ZARAGOZA ELECTRO SANTONA, S.L. SAN VICENTE DE PAUL, 48 976 392 102 electrosantona@hotmail.com
TERUEL 44600 ALCAÑIZ CASES SANTAFE MARIO (LA RUEDA) MIGUEL FLETA 27 978871016 electronicalarueda@gmail.com	VALLADOLID 47006 VALLADOLID VILDA SERV.ASIST.TECNICA, S.L. FALLA, 16 BAJODCHA. 983226229 vilda@vilda.es	
TOLEDO 45005 TOLEDO ELECTROHOGAR TOLEDO RONDA BUENAVISTA, 27 LOCAL 6 F 925 223 828 electrohogar@electrohogartoledo.com	47400 MEDINA DEL CAMPO JESUS MANUEL MONSALVO MENDO ANGUSTIAS,42 983810205 sattvc2002@yahoo.es	
VALENCIA 46600 ALZIRA TALLERES MOYA C/ FAVARETA,49 96 241 85 87 tamoya@talleresmoya.com	47002 VALLADOLID ELECTRICIDAD RINCON, S.A. LABRADORES, 9 Y 11 983297133 administracion@electricidadrincon.es	
46011 VALENCIA ROBERTO BARRACHINA ALIAGA -VALENCIANA, SA TECNICA- C/FRANCISCO BALDOMA, 86 Bajos 963554244/607304279 valencianasat@gmail.com	VIZCAYA 48004 BILBAO SERTEK C/ PADRE PERNET, 8 944112282 sertek@ya.com	<hr/>
46700 GANDIA RELGAN - CAMILO GARCIA MAGISTRADO CATALA, 16 962872810 relgangandia@gmail.com	48013 BILBAO REPARADOMESTICOS,JOSU URKIXO ZUMARKALEA,79 944 90 41 66 josu@reparadomesticos.com	B&B TRENDS, S.L. C. Cataluña, 24 P.I. Ca N'Oller 08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) España C.I.F. B-86880473 www.bbtrends.es
46005 VALENCIA RELEVAN,S.L.	48011 BILBAO R.E. ABAD MANUEL GONZALEZ HERVERA GREGORIO DE LA REVILLA, 34 944215271	<hr/>

ufesa

B&B TRENDS, S.L. · C.I.F. B-86880473
C. Cataluña, 24 P.I. Ca N'Oller 08130
Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) · España
www.bbtrends.es

Ver. 08/2018